IDEA COLORCHANGER 575

COLOR CHANGERS







Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto SGM.

Per ottenere i migliori risultati dal suo utilizzo, vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale di istruzioni. Al suo interno troverete le informazioni tecniche e le specifiche d'uso del prodotto. Nelle pagine in appendice troverete inoltre schemi e diagrammi destinati all'assistenza tecnica.

Nell'ottica di qualità SGM, è possibile che l'Azienda apporti migliorie ai suoi prodotti, per cui consigliamo di allegare il manuale al prodotto stesso e di trascrivere il numero di serie nell'ultima pagina della copertina: utilizzando il presente manuale con un apparecchio fabbricato prima o dopo la sua stampa, potrebbero esserci discrepanze fra l'apparecchio e quanto riportato nel manuale stesso.









Thank you for buying an SGM product.

To obtain the best results, please carefully read this instruction manual in which you will find technical information and specifications for use of the product, as well as diagrams for technical service in the appendix.

In light of SGM quality, the company may make improvements to its products. Therefore, we recommend that the manual be attached to the product and the serial number copied onto the back cover: using this manual with equipment manufactured before or after its printing, might show discrepancies between the equipment and the information listed in the manual.

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Produkts von SGM.

Zur Erzielung der besten Resultate bei der Benutzung bitten wir Sie, die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Darin finden Sie die technischen Informationen sowie die Anweisungen für die Benutzung des Produkts. Im Anhang befinden sich auBerdem die Schaltpläne undv Diagramme für den Kundendienst.

SGM behält sich das Recht vor, Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen und deshalb empfehlen wir, die Bedienungsanleitung dem Produkt stets beizulegen und die Seriennummer auf der letzten Seite des Umschlags einzutragen. Bei der Verwendung dieses Handbuches mit einem Gerät, das vor oder nach der Drucklegung produziert wurde, können sich Abweichungen zwischen Gerät und dem Inhalt des Handbuches ergeben.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SGM.

Pour optimiser son utilisation, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement cette notice où vous trouverez les informations techniques et les caractéristiques d'utilisation du produit. En outre, vous trouverez également, dans les pages en appendice, les schémas et les diagrammes concernant l'assistance technique.

Le concept de qualité SGM, lui permet d'améliorer continuellement ses produits et c'est pourquoi nous vous conseillons de joindre la notice au produit et d'inscrire le numéro de sèrie sur la page de couverture. En effet, si on l'utilise avec un appareil fabriqué avant ou après son impression, il peut y avoir des différences entre l'appareil et ce qui figure dans la notice.

Les estamos sumamente agradecidos por haber elegido un producto SGM.

Para obtener los mejores resultados, les rogamos leer detenidamente el presente manual de instrucciones. El mismo contiene las informaciones técnicas y las indicaciones de uso del producto. Las páginas anexas contienen además los esquemas y diagramas necesarios para la asistencia técnica.

Para mantener la calidad SGM, es posible que la Empresa aporte mejoras sus productos, por ello les aconsejamos conservar el manual junto con el aparato correspondiente y escribir su número de serie en la última página del manual; si en cambio se utiliza el presente manual con un aparato frabicado antes o después de su impresión, es probable que existan discrepancias entre el aparato y las indicaciones del mismo.

Sommario

INTRODUZIONE:	2
Caratteristiche principali	2
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	
AVVERTENZE GENERALI	4
ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE	5
a) Installing or replacing the lamp	5
b) Installazione del proiettore	6
İnstallazione del proiettore tramite ganci	
Collegamento del cavo DMX 512	
Display di controllo	
Funzioni Principali:	1 1
Istruzioni d'uso:	
MESSAGGI DI ERRORE	
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA	
SPECIFICHE TECHNICHE	



CONSERVARE IL MANUALE PER UTILIZZI FUTURI

Per la propria sicurezza, leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE



Non esporre il dispositivo a pioggia I umidità!



Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento

LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI QUESTO PRODOTTO DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO, SEGUENDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE.

INTRODUZIONE:

Vi ringraziamo per avere scelto questo proiettore a testa mobile professionale. Come potrete verificare la vostra scelta è ricaduta su di un prodotto molto potente e versatile.

Estraendo il proiettore dall'imballo, troverete a corredo:

- il cavo d'alimentazione
- Un cavo di connessione XLR
- Un cavo di sicurezza
- Il manuale d'uso

Controllare accuratamente che il proiettore non abbia riportato danni causati dal trasporto. In caso di dubbi, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore dal quale si è acquistato il prodotto.

Caratteristiche principali

- Lampada: Philips MSR 575/2
- Segnale di controllo: standard DMX-512, 11 canali
- Operazione di Stand alone con funzione di Master/Slave, suono attivato attraverso microfono interno.
- Colori: una ruota colori con 4 filtri dicroici, filtri CTO, CTB e UV più bianco, a velocità regolabile ed effetto rainbow in entrambe le direzioni
- Sistema di miscelazione del colore CMY
- Strobo/otturatore:effetto Strobo a 1-10 flash al secondo
- Dimmer lineare da 0% ~100%
- Funzione Macro per combinazioni tra CMY e ruota colori
- Effetto sagomatore con fascio pieno e piatto che può ruotare fino a 180 °
- Zoom motorizzato da 19°~27°
- Display: Possibilità di ruotare il Display di 180° per adattare l'orientamento della lettura alle esigenze di installazione.
- Accensione/spegnimento della lampada locale o remote
- Programma preset: 8 programmi pre-impostati possono essere selezionati tramite un banco luci DMX
- Programma editabile: è possibile editare e salvare dei programmi all'interno della EEPROM attraverso la scheda di controllo oppure da un controllo esterno, è possibile salvare un massimo di 48 scene ed eseguire il programma in Stand Alone or con suono attivato.
- Il numero delle scene può essere modificato individualmente nel corso del programma.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE



Prestare attenzione durante l'installazione. Sono presenti tensioni pericolose che possono causare scosse elettriche mortali nel caso vengano toccati i cavi sotto tensione.

This device has left the factory in perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

IMPORTANTE

I danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale d'uso non sono coperti dalla garanzia.

Il rivenditore non accetterà nessuna responsabilità in caso di difetti o problemi dovuti all'uso improprio dell'apparecchio.

Nel caso il proiettore sia stato esposto ad elevati cambi di temperature dovuti a condizioni ambientali sfavorevoli, evitare di accenderlo immediatamente. La condensa di umidità che si crea in queste condizioni potrebbe danneggiare il proiettore. Tenere il proiettore spento fino a quando la sua temperatura non avrà raggiunto la temperatura ambiente.

Apparecchio di classe I, necessita categoricamente di messa a terra.

Le operazioni di cablaggio e collegamento devono essere eseguite da personale qualificato.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che la fornitura elettrica corrisponda a quella di Targa riportata alla fine di questo manuale.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga danneggiato da corpi affilati. Nel caso si renda necessario, sostituire immediatamente il cavo.

Scollegare sempre l'alimentazione quando il proiettore non viene utilizzato o prima di eseguire una pulizia generale dello stesso. Maneggiare il cavo di alimentazione sempre dal connettore evitando di tirare il cavo elettrico nel caso si debba staccare l'alimentazione dal proiettore.

E' possibile che durante la prima accensione, possa uscire del fumo dal proiettore o si possa avvertire dell'odore di bruciato. Questo è un processo normale dovuto alla bruciatura di sostanze oleose presenti all'interno e che deve calare gradualmente con il tempo. Questo non significa necessariamente che il prodotto sia difettoso.

ATTENZIONE



Non toccare mai il dispositivo durante il funzionamento! L'alloggiamento può surriscaldarsi



Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa, in quanto ciò può provocare shock epilettici nelle persone sensibili

La garanzia non copre guasti dovuti a imperizia o ad un uso non appropriato dell'apparecchio. Tenere lontano dalla portata di bambini e personale non qualificato.



AVVERTENZE GENERALI

Questo prodotto è stato progettato come proiettore luci per uso professionale in teatri , concerti e discoteche.

L'apparecchio può lavorare solamente con alimentazione a corrente alternata come evidenziato nelle specifiche tecniche riportate nell'ultima pagina di questo manuale, ed è stato progettato esclusivamente per un utilizzo interno

Effetti luci non sono progettati per un utilizzo prolungato. Pause consistenti nel loro utilizzo, assicurano un allungamento della vita del proiettore senza difetti. Non sottoporre l'apparecchio ad urti o vibrazioni. Evitare di forzare le parti meccaniche in movimento durante l'installazione.

Evitare l'utilizzo del proiettore in luoghi soggetti a calore intenso, eccessiva umidità o polvere. La distanza minima tra proiettore e superficie da esso illuminata non deve essere inferiore a 0,5 mt.

Utilizzare sempre una catena di sicurezza appropriata per assicurare il proiettore alla struttura. Assicurarsi che i ganci siano fissati correttamente ai loro punti di fissaggio presenti sul fondo della base del proiettore.

Utilizzare l'apparecchio solo dopo aver familiarizzato con le sue funzioni. Evitare l'uso del proiettore a personale non qualificato. La maggior parte dei problemi sono il risultato di un uso non appropriato.

Utilizzare gli elementi dell'imballaggio originale per il trasporto del proiettore. Per ragioni di sicurezza, è proibito apportare qualsiasi modifica al proiettore.

Se l'apparecchio viene utilizzato in maniera diversa da quella descritta in questo manuale, potrebbero verificarsi problemi che invaliderebbero la garanzia. Operazioni diverse da quelle descritte potrebbero causare corto-circuiti, bruciature, scosse elettriche, esplosioni di lampade, rotture, etc.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

a) Installing or replacing the lamp

CAUTION



Scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione prima di installare la lampada.



La lampada deve essere sostituita quando è danneggiata o deformata.


Prima di procedere con la sostituzione della lampada assicurarsi che non possa provocare ustioni e che sia fredda. Durante l'utilizzo, la lampada raggiunge temperature elevatissime.

Durante l'installazione della lampada, evitare di toccarla a mani nude. Utilizzare un panno o dei guanti nel maneggiare l'inserimento o la rimozione della lampada dal portalampada.

Non utilizzare lampade con potenze diverse da quella consigliata. Esse generano temperature più alte da quelle previste da progetto.

La lampada specificata per l'utilizzo è una Philips MSR 575/2

Procedere come segue:



- 1) Svitare le 3 viti(A, B, C) presenti sul pannello di accesso al portalampada posto sul retro della macchina.
- 2) Rimuovere delicatamente il portalampada utilizzando la manopola centrale
- 3) Inserire la lampada nel portalampada. Si ricorda che la lampada ha un unico verso di inserimento, riposizionare con cura lampada e pannello portalampada.
- 4) Allineare la lampada agendo sulle 3 viti marcate con i numeri 1,2,3, presenti sul retro pannello di accesso al portalampada. Ruotare le viti per ottenere la massima luminosità ed uniformità possibile.



Si ricorda che lampada non è del tipo a riaccensione a caldo (hot-restrike), quindi bisogna attendere almeno 10minuti tra una accensione e l'altra.

ATTENZIONE



Non usare questo dispositivo con il coperchio aperto



b) Installazione del proiettore

ATTENZIONE



Rispettare le indicazioni contenute nella norma EN 60598-2-17 e le disposizioni specifiche a livello nazionale durante l'installazione. Il dispositivo può essere installato solo da personale qualificato.

La struttura sulla quale verrà appeso il proiettore deve essere costruita in modo tale che possa sopportare 10 volte il peso del prodotto, per almeno un'ora senza che si deformi..

Il proiettore deve essere assicurato alla struttura con una catena di sicurezza dimensionata al peso del proiettore.

Mai stazionare direttamente sotto il prodotto durante le operazioni di montaggio, smontaggio o manutenzione.

L'operatore deve assicurarsi che l'installazione venga fatta a regola d'arte a seconda delle normative vigenti e che venga approvata da personale qualificato, prima di procedere con il primo utilizzo. L'installazione deve essere approvata da personale qualificato, una volta all'anno.

ATTENZIONE



Prima di mettere in funzione il dispositivo per la prima volta, l'installazione deve essere approvata da un esperto.

Precauzioni:

L'apparecchio deve essere installato in modo che non sia facilmente raggiungibile da persone che possano toccarlo, camminare o sedersi nelle vicinanze.

ATTENZIONE



Durante l'installazione del dispositivo, assicurarsi che non vi sia del materiale altamente infiammabile entro una distanza minima di 0,5m.

Montaggi dell'apparecchio in sospensione richiedono parecchia esperienza che include conoscenze sui limiti di carico consentiti, conoscenza dei materiali utilizzati, ed ispezioni di sicurezza periodiche dell'installazione e dei materiali utilizzati. Se queste qualifiche non ti competono, evita di installare il prodotto da solo e richiedi l'assistenza di personale qualificato. Installazioni improprie possono causare incidenti a persone e cose.

ATTENZIONE




Il collegamento elettrico può essere realizzato solo un elettricista qualificato.

Prima di appendere il proiettore assicurarsi che l'area di installazione abbia un punto di carico in grado di sopportare almeno 10 volte il peso del prodotto.

Collegare il proiettore all'alimentazione con il connettore appropriato.

Installazione del proiettore tramite ganci



Fissare le viti della maniglia alle staffe poste sui 2 lati della macchina, avvitare il gancio al foro situato sulla parte centrale superiore della maniglia. Far passare il cavo di sicurezza attraverso l'occhiello posto sul lato della macchina fissandolo alla struttura o a altro punto di fissaggio sicuro.

Inserire l'estremità del cavo nel moschettone a vite e stringere la vite di sicurezza.

Regolare la direzione della proiezione girando le manopole situate su entrambi i lati della macchina e fissare l'angolo di proiezione stringendo le viti delle manopole.




Collegamento del cavo DMX 512

Il proiettore ha un'entrata DMX 512 dotata di connettori XLR standard a 5poli. I cavi schermati sono in linea con le specifiche EIA RS-485 e per le connessioni debbono essere utilizzate le seguenti caratteristiche:

- 2 conduttori con schermo
- 1200hm impedenza
- bassa capacità
- Trasmissione massima 250kBaud.


Lo schema di collegamento è riportato nella seguente figura.



Far riferimento all'illustrazione, fare attenzione alla schermatura che deve essere collegata al Pin 1

DMX-512 collegamento con terminazione DMX

Nelle installazioni dove sono necessari cavi DMX molto lunghi, oppure in luoghi soggetti ad interferenze elettromagnetiche, è consigliabile utilizzare una terminazione DMX in grado di prevenire possibili disturbi al segnale digitale DMX. La terminazione DMX non è altro che un connettore XLR 5 poli nel quale viene saldata una resistenza di $120~\Omega$ collegata tra i pin 2~e 3 e che viene inserita nella presa XLR 5 poli di uscita del DMX dell'ultimo proiettore collegato in sequenza. Vedi l'illustrazione seguente:



Selezione dell'indirizzo DMX di partenza del proiettore.

Nel caso si utilizzino i proiettori con il segnale DMX è indispensabile assegnare un indirizzo DMX di partenza ad ogni proiettore, in modo che ognuno risponda correttamente ai comandi inviati dal banco luci. Questo indirizzo di partenza digitale non è altro che il numero del canale di partenza dal quale il proiettore inizia ad "ascoltare" le informazioni digitali di controllo inviate dal banco luci. E' possibile assegnare l'indirizzo di partenza sul display posizionato nella base del proiettore.

E' inoltre possibile assegnare lo stesso indirizzo di partenza a tutti i proiettori all'interno della stessa installazione, ad un gruppo di essi, o indirizzare individualmente ogni proiettore.

Assegnando un gruppo di proiettori con lo stesso indirizzo DMX, si otterrà che tutti quanti "ascolteranno" lo stesso segnale di controllo che parte dallo stesso numero di canale. In altre parole, il gruppo di proiettori reagirà allo stesso modo al cambio dei parametri di un canale di controllo del proiettore.

Assegnando indirizzi individuali ai proiettori , ognuno inizierà ad "ascoltare" solamente dal canale selezionato per quella macchina le informazioni riguardanti i propri canali di controllo. Ciò significa che le variazioni di un canale specifico influenzeranno solamente il proiettore selezionato.

Nel caso di proiettori ad 11 canali, l'indirizzo di partenza della prima unità andrà settato sull' 1, la seconda sul 12 (11 + 1), la terza sul 23 (12 + 11), e così via.

Display di controllo

Il display di controllo del proiettore offre numerose funzioni: assegnazione dell'indirizzo di partenza DMX, accensione e spegnimento della lampada, scorrimento di sequenze pre-programmate, esecuzione del comando di reset. Il menu principale è accessibile premendo i tasti Mode/Esc fino a quando il display non lampeggerà. La navigazione dei sotto-menu avviene premendo i tasti Up/Down. La pressione del tasto ENTER selezionerà il sottomenu desiderato mentre con i tasti del Up/Down si potrà selezionare l'opzione disponibile. Confermare la selezione premendo il tasto Enter. Sarà possibile abbandonare la navigazione del menu principale premendo nuovamente I tasti Mode/Esc. Di seguito vengono descritte le funzioni disponibili sul display di controllo:



Default settings shaded.

	Main menu	Sub. menu	Extension	Display	Function
			VALU	A001~AXXX (AXXX)	Impostazione Indirizzo DMX
		ADDR	SLAV	ON/OFF (SLAV)	Impostazione modalità SLAVE
	MODE		EBOC	ON/OFF	Impostazione indirizzo DMX attraverso un controllo esterno
0			AUTO	ALON (AU-A)	Esegue automaticamente i Programmi interni in modalità Stand Alone
		RUN		MAST (AU-M)	Esegue automaticamente i Programmi interni come Master
			SOUN	ALON (SO-A)	Esecuzione con sincronismo musicale in modalità Stand Alone
				MAST (SO-M)	Esecuzione con sincronismo musicale come Master
		2.00	VALU	D-XX D-00 (DXXX)	Visualizza i valori DMX 512 in ingresso per ogni canale
		DISP	RDIS	ON/OFF	Inversione lettura display (flip)
			CLDI	ON/OFF	Spegnimento dei LED display
		OPEN	ON/OFF		Controllo accensione lampada da display
1	LAMP	LAAU	ON/OFF		Accensione Lampada automatica al collegamento dell'alimentazione
		ONLI	ON/OFF		Controllo remoto Lamp on/off da banco luci
		DELA	D-XX D-05		Accensione lampada ritardata
		MIC	M-XX M-70		Sensibilità microfono interno sensitivity
		AUTO	Clos/Hold/Auto/Audi		Modalità AUTO in assenza di DMX
2	SET	FANS	HIGH/AUTO		Selezione modalità ventola
		REST	011/055		Reset
		LODA	ON/OFF		Ripristino settaggi di Default
		VER LADJ	V-1.0~V-9.9 ON/ OFF		Versione Software Aggiustamento Lampada
		TEST	T-01~T-30		Test funzioni per ogni canale
3	ADJU	1231	CODE	CXXX	Codice macchina "C050"
		WHEL	CH01~CH30	XXXX(-128~127)	Aggiustamento posizione motore
		MATI	0000~9999(hours)	7.0.00(120 127)	Contatore ore di lavoro proiettore
	TIME	LATI	0000~9999(hours)		Contatore ore di lavoro della lampada
4		CLMT	ON/OFF		Reset Contatore vita proiettore
		CLLT	ON/OFF		Reset Contatore vita lampada
	EDIT	STEP	S-01 ~S-48		Passi del Programma in esecuzione
5		REC.	RE.XX		Memorizzazione automatica scene
		SC01 ~ SC48	C-01~C-30	0 1 XX(00~FFH) 3 0 XX(00~FFH)	Programmazione dei canali per singola scena
			TIME	<u>T</u> XXX(001~999)	Temporizzazione per singola scena
			CNIN	ON/OFF	Abilita la programmazione da banco luci

Funzioni Principali:

□□□□□ - Menu principale 0

- 1. Premere [MODE/ESC] per accedere al menu "MODE" (display lampeggiante)
- 2. Premere [ENTER] e selezionare "ADDR", "RUN" o "DISP" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 3. Premere **[ENTER]** per selezionare il sotto-menu desiderato.



Impostazione indirizzo DMX

Attraverso questo menu è possibile impostare l'indirizzo DMX da display.

- 1. Selezionare "VALU" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], cercare il canale desiderato utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 3. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

SI_PU-Impostazione modalità Slave

Attraverso questo menu è possibile decidere se il proiettore deve lavorare come Slave.

- 1. Selezionare "SLAV" utilizzando i tasti[UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON" nel caso si voglia abilitare la funzione Slave. Premere [DOWN] e quindi opzione "OFF" per disattivare la funzione.
- 4. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

-Indirizzamento DMX tramite un banco luci

Questa funzione permette di attribuire l'indirizzo DMX desiderato tramite un controllo.

Questa funzione può essere attivata solo quando nel controllo i valori DMX di tutti gli altri canali sono settati sullo "0".

- Selezionare "EBOC" tramite I tasti [UP] o [DN].
- Premere [MODE/ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- Premere [UP] per selezionare "ON" se si desidera attivare questa funzione o [DN] per selezionare "OFF" se non si vuole attivare questa funzione.
- Premere [MODE/ENTER] per confermare.
- Premere [EXIT] per tornare al menu principale.
- Settare nel controllo i valori DMX dei canali da 1 a "7".
- Impostare valori DMX dei canali da 2 a "7" o "8". Se si setta al canale"7" l'indirizzo di partenza andrà impostato tra 1 e 255. Se si setta al canale "8" l'indirizzo di partenza andrà impostato tra 256 and 511.
- Impostare il valore DMX del canale 3 all'indirizzo di partenza desiderato. Se si vuole impostare l'indirizzo di partenza al valore 57, settare il canale 1 al valore "7", il canale "2" al valore "7" e il canale "3" al valore "57". Se si vuole impostare l'indirizzo di partenza a 420, settare il canale "1" al valore "7", il canale "2" al valore "8" e il canale "3" a "164" (256+164=420).
- Attendere circa 20 secondi e l'unità inizierà il reset. Dopodiché il nuovo indirizzo di partenza è settato.



rull- Impostazione modo Run di esecuzione automatica programmi , Impostazione proiettore Master

Per mezzo della funzione **"RUN"**, è possibile far eseguire al proiettore un programma interno, mentre è possibile impostare il numero di passi di programma da eseguire nel menu "Step". Esiste anche la possibilità di creare nuovi passi nel menu "Edit". I passi di programma creati o residenti possono essere eseguiti in automatico (AUTO), impostando i tempi di esecuzione oppure lasciando che scorrano in sincronismo musicale (SOUN). La selezione della funzione "ALON" significa che il proiettore lavorerà in modalità Stand Alone-mode mentre scegliendo l'opzione "MAST" il proiettore diventerà il master di una serie di proiettori.

- 1. Selezionare "AUTO" o "SOUN" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere **[ENTER]** per confermare la scelta.
- 3. Selezionare "ALON" o "MAST" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 4. Premere **[ENTER]** per confermare o premere **[MODE/ESC]** per tornare al menu principale.

6'15P - Visualizzazione dei valori DMX, Inversione lettura display, Spegnimento display

- Visualizzazione dei valori DMX512 per ogni singolo canale

- 1. Selezionare "VALU" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere **[ENTER]** per confermare; il display visualizzerà **"D-00"**. Sarà così possibile visualizzare i valori DMX per ogni singolo canale.
- 3. Premere i tasti **[UP]** o **[DOWN]** per selezionare il canale che si desidera monitorare. Ad esempio selezionando **"D-14"** il display visualizzerà solo il valore del canale 14.
- 4. Premere **[ENTER]** per confermare o premere **[MODE/ESC]** per tornare al menu principale.
- 5. Il display visualizzerà "D- XX", dove "X" indica il valore DMX del canale selezionato.

- Inversione lettura display

Per mezzo di questa funzione è possibile ruotare l'angolo di lettura del display di 180°.


- 1. Selezionare "RDIS" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON" se si desidera abilitare questa funzione. Premere il tasto [DOWN] per selezionare l'opzione "OFF" e disattivare la funzione. Il display ruoterà di 180°.
- 4. Premere **[ENTER]** per confermare o premere **[MODE/ESC]** per tornare al menu principale.

Spegnimento display

Per mezzo di questa funzione è possibile impostare lo spegnimento del display dopo 2 minuti di inattività.

- 1. Selezionare "CLDI" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON se si desidera abilitare questa funzione. Premere il tasto [DOWN] per selezionare l'opzione "OFF" e disattivare la funzione.
- 4. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

5EE - Menu principale 1



- 1. Premere [MODE/ESC] per accedere al menu principale 2 (display lampeggiante)
- 2. Premere i tasti [UP] o [DOWN] per selezionare "SET"

Regolazione sensibilità microfono interno

Per mezzo di questa funzione è possibile regolare la sensibilità del microfono interno.

- 1. Selezionare "MIC" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "M-XX ", dove "XX" simboleggia i numeri compresi tra 0 e 99 ."M-70" è il valore di default.
- 3. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

Modalità di esecuzione automatica in assenza di DMX

Per mezzo di questa funzione è possibile fare lavorare il proiettore in automatico in caso di assenza segnale DMX.

- 1. Selezionare "AUTO" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON" se si desidera abilitare questa funzione. Premere il tasto [DOWN] per selezionare l'opzione "OFF" e disattivare la funzione.
- 4. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

- Impostazione della modalità ventola

Tramite questa funzione è possibile impostare la modalità VENTOLA.

- 1. Selezionare "FANS" usando I tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "HIGH" o "AUTO".
- 3. Selezionare "HIGH" o "AUTO" tramite I tasti [UP] o [DOWN].
- 4. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

-ESE-Reset

Per mezzo di questa funzione è possibile Resettare il proiettore direttamente da display.

- 1. Selezionare "REST" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

-Ripristino impostazioni di default

Per mezzo di questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni di default del proiettore. Qualsiasi scena programmata verrà cancellata.

- 1. Selezionare "LODA" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF"
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON" se si desidera abilitare questa funzione. Premere il tasto [DOWN] per selezionare l'opzione "OFF" e disattivare la funzione.
- 4. Premere **[ENTER]** per confermare o premere **[MODE/ESC]** per tornare al menu principale.

-Visualizzazione della versione Software

Per mezzo di guesta funzione è possibile visualizzare la versione di software corrente.

- 1. Selezionare "VER" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere **[ENTER]**, il display visualizzerà "V-XX", dove "XX" simboleggia il numero corrispondente alla versione software.
- 3. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.



Roll - Menu principale 2



- 1. Premere [MODE/ESC] per accedere al menu principale 2 (display lampeggiante)
- 2. Premere i tasti [UP] o [DOWN] per selezionare "ADJU".

- Poll--Menu di allineamento Lampada

Per mezzo di questa funzione è possibile effettuare l'allineamento della lampada da display. Abilitando questa funzione è infatti l'otturatore si aprirà e il proiettore verrà inibito al segnale DMX consentendo all'operatore di potere eseguire l'allineamento della lampada.

- 1. Selezionare "LADJ" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON" se si desidera abilitare questa funzione. Premere il tasto [DOWN] per selezionare l'opzione "OFF" e disattivare la funzione.
- 4. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

EESE - Funzioni di Test

Per mezzo di questa funzione è possibile effettuare il test di ogni singolo canale del proiettore.

- 1. Selezionare "TEST" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "T-XX", dove "X" si riferisce al numero del canale.
- 3. Il canale selezionato eseguirà la routine di test.
- 4. Selezionare un nuovo canale utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 5. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

- Codice macchina ed aggiustamento posizione motore

- 1. Selezionare "WHEL" tramite I tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "CODE" o "CH01-CH30".
- 3. Selezionare "CODE" o "CH01-CH30" tramite I tasti [UP] o [DOWN].
- 4. Premere [ENTER] per confermare o [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

- Menu principale 3

- 1. Premere [MODE/ESC] per accedere al menu principale 2 (display lampeggiante)
- 2. Premere i tasti [UP] o [DOWN] per selezionare "TIME".

i- Contatore vita proiettore

Per mezzo di questa funzione è possibile visualizzare le ore di lavoro effettive del proiettore

- 1. Selezionare "MATI" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- Premere [ENTER], il display visualizzerà "XXXX", dove "X" corrisponde al numero di ore .
 Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

🗓 - Conatatore utilizzo lampada

Per mezzo di questa funzione è possibile visualizzare le ore di lavoro effettive della lampada

- 1. Selezionare "LATI" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- Premere **[ENTER]**, il display visualizzerà " \overline{XXXXX} ", dove "X" corrisponde al numero di ore .
- 3. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

- Azzeramento contatore vita proiettore

Per mezzo di questa funzione è possibile cancellare le ore di lavoro del projettore fin qui conteggiate.

- 1. Selezionare "CLMT" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON" se si desidera abilitare questa funzione. Premere il tasto [DOWN] per selezionare l'opzione "OFF" e disattivare la funzione.
- 4. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.


Azzeramento contatore vita lampada

Per mezzo di questa funzione è possibile cancellare le ore di lavoro della lampada fin qui conteggiate. Si consiglia di azzerare il contatore ad ogni sostituzione lampada

- Selezionare "CLLT" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
 Premere [ENTER], il display visualizzerà "ON" o "OFF".
- 3. Premere [UP] per selezionare "ON" se si desidera abilitare questa funzione. Premere il tasto [DOWN] per selezionare l'opzione "OFF" e disattivare la funzione.
- 4. Premere [ENTER] per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

Ed 16 - Menu principale 5

- Premere [MODE/ESC] per accedere al menu principale (display lampeggiante)
- 2. Premere i tasti [UP] o [DOWN] per selezionare "EDIT".



- Definizione del numero di passi del programma in esecuzione

Per mezzo di questa funzione è possibile definire il numero di passi del programma in esecuzione.

- Selezionare "STEP" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visulaizzerà "S-XX", dove "X" rappresenta il numero totale di passi che si vogliono salvare. Il numero massimo di passi eseguibili in modalità "RUN" è di 48. Ad esempio se "XX" è uguale a 05, allora il menu "RUN" eseguirà le prime 5 scene memorizzate nel menu "EDIT".
- Premere **[ENTER]** per confermare o premere [MODE/ESC] per tornare al menu principale.

- Memorizzazione automatica delle scene da banco luci. Con questa funzione è possibile memorizzare automaticamente il numero degli step nel Program Run.

- 1. Selezionare "REC" premendo I tasti [UP] o [DOWN]
- Premere [ENTER], il display mostra il messaggio "RE.XX", "XX" per in numeri da 1 a 400.
- 3. Premere [ENTER[per confermare o [MODE/ESC] per tornare al menu principale.



Programmazione dei canali del proiettore per ogni singola scena

Per mezzo di questo menu è possibile creare il programma che verrà richiamato dal menu "Run".

a) Programmazione da Display

- 1. Selezionare "SC01" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "SCXX", dove "X" rappresenta il numero totale di scene da programmare.
- 3. Cambiare il numero di scena utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 4. Premere **[ENTER]**, il display visualizzerà **"C-X"**, dove "X" rappresenta il numero del canale da programmare. Ad esempio **"C-01"**, significa che si è scelto di programmare il canale 1 della scena selezionata.
- 5. Selezionare il numero di canale utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 6. Premere **[ENTER]** per cambiare i valori del canale selezionato, il canale inizierà a reagire al cambio dei valori. Il display visualizzerà il valore DMX impostato nel canale selezionato. Ad esempio "11XX", deve essere tradotto come canale 11 il cui valore DMX è simboleggiato da "XX", espresso in valori esadecimale "01-FF".
- 7. Selezionare il valore DMX desiderato utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 8. Premere [ENTER] per programmare gli altri canali della scena corrente.
- 9. Ripetere dal punto 5 al 9 fino a quando non verranno inseriti tutti i valori DMX per tutti i canali della scena corrente..
- 10. Una volta completati i canali , il display visualizzerà la scritta lampeggiante "TIME"
- 11. Premere **[ENTER]** per impostare i tempi richiesti, il display visualizzerà "t--X", dove "X" rappresenta il tempo necessario per l'esecuzione della scena corrente, con valori compresi tra "1-9". Ad esempio, "t--2" significa che avrete impostato un tempo di 2 secondi per completare la scena corrente.
- 12. Cambiare il tempo della scena corrente utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 13. Premere **[ENTER]** per salvare le impostazione fin qui programmate della scena corrente, il display si posizionerà automaticamente sulla scena successiva
- 14. Ripetere dal punto 3 al 14 per programmare le altre scene. E' possibile programmare un Massimo di 48 scene.
- 15. Premere [MODE/ESC] per uscire . Il numero di scene totale viene impostato nel menu "STEP" mentre il numero di scene da eseguire nel menu "RUN".

b) Programmazione attraverso un banco luci

Richiamare la prima scena memorizzata nel banco luci

- 1. Selezionare "SC01" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 2. Premere [ENTER], il display visualizzerà "SC01".
- 3. Premere [ENTER], il display visualizzerà "C-01".
- 4. Selezionare "CNIN" utilizzando i tasti [UP] o [DOWN].
- 5. Premere [ENTER], il display visualizzerà "OFF".
- 6. Premere i tasti [UP] o [DOWN]. Il display visualizzerà "ON".
- 7. Premere [ENTER], il display visualizzerà "SC02". La prima scena è stata memorizzata con successo.
- 8. Sistemare i tempi della scena corrente.
- 9. Richiamare la seconda scena memorizzata nel banco luci
- 10. Ripetere dal punto 5 al numero 11 fino a quando tutte le scene desiderate non verranno memorizzate.
- 11. Premere [MODE/ESC] per uscire dal menu. Il numero di scene totale viene impostato nel menu "STEP" mentre il numero di scene da eseguire nel menu "RUN".

Istruzioni d'uso:

Tabella canali DMX (11 canali DMX)

Canale 1 - Ruota Colore 1:

0-15	Aperto / Bianco
16-31	Colore 1
32-47	Colore 2
48-63	Colore 3
64-79	Colore 4
80-95	Colore 5
96-111	Colore 6
112-127	Colore 7
128-189	Effetto Rainbow da veloce a lento in senso orario
190-191	Nessuna Rotazione
192-255	Effetto Rainbow da lento a veloce in senso antiorario

Canale 2 - Ciano Ruota Colore:

0-255 Ciano (0-bianco, 255-100% Ciano)

Canale 3 - Magenta Ruota Colore:

0-255 Magenta (0-bianco, 255-100% magenta)

Canale 4 - Giallo Ruota Colore 4:

0-255 Giallo (0-bianco, 255-100% Giallo)

Canale 5 - Otturatore, strobo:

0-31	Otturatore Chiuso	
32-63	Nessuna Funzione	(otturatore aperto)
64-95	Effetto Strobo Rand	lom da lento a veloce
96-127	Nessuna Funzione	(otturatore aperto)
128-159	Effetto strobo pulsa	nte in sequenza
160-191	Nessuna Funzione	(otturatore aperto)
192-223	Effetto Strobo Rand	lom da lento a veloce
224-255	Nessuna Funzione	(otturatore aperto)

Canale 6 - Intensità del dimmer:

0-255 Regolazione graduale dell'intensità del dimmer da 0-100%



<u>Canale 7 – Ruota effetti:</u>

0-70 Pieno fascio71-230 Sagomatore231-255 Filtro Frost

Canale 8 - Zoom:

0-255 Zoom 27 - Zoom 19

Canale 9 - Color macros - CMY e Ruota colore

0-7	Spento	128-135	Macro16
8-15	Macro1	136-143	Macro17
16-23	Macro2	144-151	Macro18
24-31	Macro3	152-159	Macro19
32-39	Macro4	160-167	Macro20
40-47	Macro5	168-175	Macro21
48-55	Macro6	176-183	Macro22
56-63	Macro7	184-191	Macro23
64-71	Macro8	192-199	Macro24
72-79	Macro9	200-207	
80-87	Macro10	208-215	Macro25
88-95	Macro11	216-223	Macro26
96-103	Macro12	224-231	Macro27
			Macro28
104-111	Macro13	232-239	Macro29
112-119	Macro14	240-247	Macro30
120-127	Macro15	248-255	Random CMY

Canale 10 - Velocità del CMY e del dimmer:

0-225	Velocità Max —>Min
226-235	Nessuna funzione
236-245	Velocità massima blackout durante il cambio colore
246-255	Nessuna funzione

Canale 11 - Lampada on/off, reset, programmi interni:

0-19	Cambio colore normale
20-39	Cambio colore ad o
40-59	Accensione Lampada
60-79	Spegnimento Lampada
80-99	Reset motori
100-119	Programma interno 1
120-139	Programma interno 2
140-159	Programma interno 3
160-179	Programma interno 4
180-199	Programma interno 5
200-219	Programma interno 6
220-239	Programma interno 7
240-255	Programma interno 8



All'accensione il proiettore entrerà automaticamente in modalità "reset/test". In questo modo i motori interni verranno portati alla posizione iniziale. Nel caso di un problema interno con uno o più motori un messaggio di errore lampeggerà sul display nella forma di "XXer" dove XX rappresenteranno un numero di funzione. Per esempio, se il display visualizza "05Er," significa che c'è un errore che riguarda il canale 5. Se ci sono molteplici errori durante il processo di avvio della macchina, i relativi messaggi lampeggeranno sul display. Per esempio: se c'è un errore sui canali 5, 6 e 7 nello stesso momento, i messaggi "05Er", "06Er," and "07Er" lampeggeranno per 5 volte.

Se un errore si verifica durante la procedura di start-up della macchina, il proiettore genera un secondo reset e tenta di re-allineare tutti i motori e di correggere gli errori Se l'errore persiste dopo un secondo tentativo ne viene effettuato un terzo, se dopo un terzo tentativo tutti gli errori non sono stati corretti:

- 1. 3 o più errori La macchina non funziona correttamente, entrerà quindi in modalità stand-by fino a quando non saranno effettuate le riparazioni necessarie.
- 2. Meno di 3 errori La macchina segnala meno di 3 errori, ciò significa che le altre funzioni lavorano correttamente. Il proiettore tenterà di lavorare normalmente sino a quando gli errori non verranno corretti da un tecnico. Il messaggi di errore in questione continueranno a lampeggiare nel display

01Er:

(Errore Ruota Colore). Questo messaggio compare alla fine della procedura di Reset nel caso di una anomalia nella lettura della posizione del magnete di riferimento da parte del circuito sensore di posizione della Ruota Colore. In questo caso ci potrebbe essere il sensore magnetico difettoso oppure il magnete di riferimento mancante o nella peggiore delle ipotesi il motore difettoso (oppure il suo integrato di pilotaggio difettoso). In questo caso la ruota Colore non si posiziona nella posizione di default che solitamente assume alla fine della procedura di reset.

07Er:

(Errore Ruota Effetti) Questo messaggio compare alla fine della procedura di Reset nel caso di una anomalia nella lettura della posizione del magnete di riferimento da parte del circuito sensore di posizione della Ruota Effetti. In questo caso ci potrebbe essere il sensore magnetico difettoso oppure il magnete di riferimento mancante o nella peggiore delle ipotesi il motore difettoso (oppure il suo integrato di pilotaggio difettoso). In questo caso la ruota Effetti non si posiziona nella posizione di default che solitamente assume alla fine della procedura di reset.

08Er

Questo messaggio compare alla fine della procedura di Reset nel caso di una anomalia nella lettura della posizione del magnete di riferimento da parte del circuito sensore di posizione della funzione Zoom. In questo caso ci potrebbe essere il sensore magnetico difettoso oppure il magnete di riferimento mancante o nella peggiore delle ipotesi il motore difettoso (oppure il suo integrato di pilotaggio difettoso). In questo caso lo Zoom non si posiziona nella posizione di default che solitamente assume alla fine della procedura di reset.



PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Nel caso di ispezione del proiettore, accertarsi che:

- 1) Tutte le viti montate sul proiettore siano ben avvitate e che non siano corrose.
- 2) Non devono esserci segni di deformazione nel corpo del proiettore, segni di degrado nel colore dei filtri, o deformazioni evidenti dei punti di ancoraggio del proiettore alla struttura.
- 3) Le parti meccaniche di movimento non devono evidenziare traccie di usura e non devono ruotare sbilanciate.
- 4) I cavi elettrici non devono mostrare segni di degrado. Istruzioni aggiuntive dipendono dal tipo di installazione e di utilizzo e vanno verificate da personale qualificato in grado di risolvere problemi riguardanti la messa in sicurezza del proiettore.

ATTENZIONE



Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di iniziare le operazioni di manutenzione.

Si raccomanda una frequente pulizia dell'apparecchio. Utilizzare solo panni con tessuto morbido e che non lasci residui di polvere. Non utilizzare alcohol o solventi.

All'interno del proiettore non ci sono parti sostituibili ad eccezione della lampada. Fare riferimento al capitolo "Istruzioni D'Installazione" per i dettagli.

Nel caso di bisogno di ricambi, ordinare solo parti originali rivolgendosi al proprio rappresentante.

SPECIFICHE TECHNICHE

Alimentazione : 230V, 50Hz


Assorbimento : max.

Lampada : PHILIPS MSR 575/2 **Motori utilizzati :** 8 motori passo-passo

Dimensioni dell'imballo:

Peso Netto: Peso Lordo:

Note: Il manuale potrebbe contenere errori ed omissioni. Tutte le informazioni potrebbero essere soggette a cambiamenti senza preavviso.







Œ